




SK Manuál



Obsah balenia

- Slúchadlá KitSound Outrun
- Nabíjací micro USB kábel
- Užívateľský manuál

Opis zariadenia

1. Multifunkčné tlačidlo
2. Tlačidlo hlasitosti - / predošlá skladba
3. Tlačidlo hlasitosti + / nasledujúca skladba
4. LED indikačná dióda
5. Konektor nabíjania micro USB
6. Mikrofón

Nabíjanie batérie

Slúchadlá KitSound Outrun disponujú vstavanou dobíjacou Li-Pol batérií. Pri dobíjaní sa uistite, že sú slúchadlá vypnuté. Pripojte dobíjací micro USB kábel do konektora nabíjania (5) a do USB portu počítača alebo nabíjačky. Batéria sa začne nabíjať.

- Slúchadlá sa plne nabijú za 2 hodiny
- Pri nabíjaní svieti LED indikačná dióda (4) červeno
- Pri plnom nabití svieti LED indikačná dióda (4) modro

Slúchadlá indikujú nízky stav batérie blikanie LED diódy (4) červeno.

Začíname

Slúchadlá zapnete držaním multifunkčného tlačidla (1) po dobu 5 sekúnd. Slúchadlá vypnete opätovným držaním multifunkčného tlačidla po dobu 5 sekúnd.

Používanie slúchadiel

Párovanie slúchadiel

1. Stlačte a držte multifunkčné tlačidlo (1) po dobu 10 sekúnd
2. LED indikačná dióda (4) bude striedavo blikat modro a červeno
3. Aktivujte Bluetooth na vašom mobilnom telefóne a vyhľadajte dostupné zariadenia (viac vid' manuál mobilného telefónu)
4. Zvoľte "KSOUTRUN" zo zoznamu dostupných zariadení
5. Ak je vyžadovaný kód pre spárovanie, zadajte "0000"
6. Po úspešnom spárovaní bude indikačná LED dióda (4) svietiť namodro
7. Pri ďalšom zapnutí sa slúchadlá automaticky pripoja poslednému spárovanému telefónu

Poznámka: Ak sa automaticky slúchadlá nepripoja, boli spárované s iným mobilným telefónom. V tomto prípade slúchadla odstráňte zo zoznamu spárovaných zariadení a proces párovania vykonajte znova.

Opätovné (nové) spárovanie slúchadiel

1. Uistite sa, že je funkcia Bluetooth výplata na predchádzajúcom spárovanom telefóne
2. Postupujte inštrukciami pre spárovanie od bodu 1

Prehrávanie hudby

1. Pred prehrávaním hudby musia byť slúchadlá spárované s mobilným telefónom
2. V hudobnom prehrávači telefónu spustíte prehrávanie
3. Hudba sa začne prehrávať v pripojených slúchadlách KitSound Outrun
4. Funkcie prehrávača Play / pause ovládate multifunkčným tlačidlom (1)
5. Preskakovať medzi piesňami dopredu alebo späť môžete krátkym podržaním tlačidiel 2 a 3
6. Ovládať hlasitosť môžete dlhším podržaním tlačidiel 2 a 3

Poznámka: Diaľkové ovládanie prehrávača vyžaduje podporu Bluetooth profilu AVRCP v mobilnom telefóne. Viac informácií o podpore funkcie nájdete v manuáli mobilného telefónu.

Slúchadlá KitSound Outrun disponujú vstavaným zosilňovačom a pri prehrávaní digitálnych formátov (napríklad formátov MP3) využívajú digitálny prevodník. Ak budete hudbu prehrávať pri maximálnej hlasitosti, môže dochádzať k skresleniu prehrávanej hudby. Na prevenciu tohto správania odporúčame prehrávania hudby do 95% maximálnej hlasitosti.

Vybavovanie hovorov

1. Prijatie hovoru: Pri prichádzajúcom hovore slúchadlá Outrun prehrávajú tón zvonenia. Pre prijatie hovoru stlačte multifunkčné tlačidlo (1). Počas hovoru môžete tlačidlami 2 a 3 nastavovať hlasitosť hovoru v slúchadlách.
2. Ukončenie hovoru: Počas hovoru stlačte multifunkčné tlačidlo (1).
3. Vytočenie posledného volaného čísla: Pre vytočenie stlačte dvakrát multifunkčné tlačidlo (1).

Starostlivosť o slúchadlá

- Vyvarujte sa styku slúchadiel s vodou
- Vyvarujte sa poškodeniu pádom
- Nerozoberajte slúchadlá
- Nevystavujte slúchadlá extrémnym podmienkam a teplotám
- Slúchadlá čistite suchou handričkou bez použitia chemických prostriedkov

Špecifikácie

Bluetooth	v4.1, podpora Apt-X
Dosah	až 10 metrov
Batérie	Li-Pol 80 mAh
Frekvenčné pásma	20Hz - 20kHz
Doba prehrávania	až 5 hodín
Doba nabíjania	max. 2 hodiny

Riešenie problémov

Ak sa slúchadlá neštandardne správajú alebo chcete odstrániť spárovaný telefón z pamäte, vykonajte reset slúchadiel. Reset sa vykonáva v režime párovania súbežným držaním multifunkčného tlačidla (1) a tlačidla hlasitosti - (2) po dobu 5 sekúnd. Indikačná LED dióda (4) sa červeno rozsvieti po dobu 2 sekúnd a slúchadlá zapípajú. Následne sa slúchadlá prepnú do režimu párovania.

V prípade problémov so slúchadlami počas používania kontaktujte vášho predajcu.

Certifikácia a bezpečnostné informácie



Tento produkt je označený značkou CE v súlade s ustanoveniami smernice R & TTE (1999/5 / EC) a smernice o nebezpečných látkach (2011/65 / EÚ). Značkou CE prehlasuje KitSound®, že tento výrobok je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5 / ES.

POKYNY PRE ODSTRÁNENIE ZARIADENÍ PRE SÚKROMNÉ OSOBY (Platí v Európskej únii a v krajinách so samostatnými systémami zberu odpadu)

Označenie na výrobku, alebo v dokumentácii znamená, že na konci svojej životnosti výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia, či ujmie na ľudskom zdraví spôsobeným nekontrolovanou likvidáciou odpadu, prosíme oddelte ich od ďalších typov odpadov a recyklujte ich zodpovedne k podpore opätovného využitia materiálnych zdrojov.



Súkromné osoby môžu kontaktovať predajné miesto, kde bol výrobok zakúpený, alebo miestnu kanceláriu s informáciami o recyklácii tohototypu výrobku. Právnické osoby by mali kontaktovať svojho dodávateľa a overiť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by sa nemal miešať s inými komerčnými odpadmi za účelom likvidácie. Tento produkt má vstavanú nevymeniteľnú batériu, nepokúšajte sa otvoriť výrobok, alebo vybrať batériu, pretože to môže spôsobiť zranenie a poškodenie produktu. Pri likvidácii výrobku, sa obráťte na miestne služby pre likvidáciu odpadu za účelom odstránenia batérie. Batérie obsiahnuté v prístroji, sú navrhnuté podľa životného cyklu výrobku.

Import a distribúcia: RECALLSK s.r.o.