

CZ manuál CLICKLIGHT

Univerzální selfie blesk



Před první použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelský manuál, zejména pak bezpečnostní upozornění. Pro případné budoucí použití produktu či pro předání výrobku třetí straně si tento manuál uschovejte. Celly S.p.A není zodpovědná za újmu nebo poškození na zdraví či na majetku vzniklého nesprávným použitím výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Kabel položte tak, aby nepředstavoval nebezpečí zakopnutí.

Uchovejte kabel mimo ostré okraje a horká místa a vyhýbejte se jeho sevření nebo rozdrcení.

Dbejte na to, aby vám produkt nespadl na zem, nemačkejte ho ani do něj ničím nevrývejte. V opačném případě by mohlo dojít k jeho závadě či poškození.

Uchovávejte produkt mimo dosah vlhkosti, vody a ostatních kapalin.

Skladujte produkt mimo dosah jakéhokoli zdroje plamene, přímého slunečního světla, topení, kamen nebo ostatních zdrojů tepla (např. na rozpálené palubní desce ve vozidle v létě).

Nezkoušejte upravovat, opravovat nebo rozmontovat produkt.

Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený.

Za žádných okolností nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, alkohol, nebo jiné chemické řešení k čištění. Mohlo by dojít k poškození povrchu produktu nebo dokonce k narušení jeho funkčnosti.

Nikdy neponožujte produkt do vody nebo do jiné kapaliny.

Uvnitř produktu nejsou žádné uživatelem opravitelné části. Nikdy produkt neotevírejte nebo nerozmontovávejte.

Uchovávejte produkt mimo dosah dětí.

Nikdy nedovolte dětem nebo osobám se zdravotním postižením používat elektrické přístroje bez dozoru.

Ujistěte se, že děti nepřijdou do kontaktu s bateriemi. Hrozí riziko úmrtí.

Pokud produkt nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

Nezaměřujte světlo do očí z blízké vzdálenosti.

Nenechávejte produkt na slunečním světle nebo blízko zdroje plamene.

POUŽITÍ

První použití

Před prvním použitím nabijte produkt pomocí přiloženého Micro-USB kabelu.

Zapnutí

Jednou stiskněte tlačítko pro zapnutí blesku.

Tón světla

Na základě počtu stisknutí vyzařuje blesk 3 různé tóny světla.

1 stisk – chladný tón

2 stisky – teplý tón

3 stisky – chladný tón + teplý tón

Vypnutí

4x stiskněte tlačítko pro vypnutí blesku.

Čištění

Pokud je to nutné, očistěte blesk vlhkým hadříkem a před použitím jej nechte úplně vyschnout.

Nepoužívejte žádná rozpouštědla, korozivní nebo plynné čisticí prostředky.

Ujistěte se, že do zařízení nepronikla žádná voda ani jiná kapalina.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Baterie: Lithiová 3,7V, 220 mAh (0,814Wh)

Provozní doba: 30 minut

Rozměry: 7 x 4 x 2,5cm

Provozní teplota: 0-40°C

Hmotnost: 35g

Počet LED diod: 20

Teplota barev LED diod: 4500 – 7000K

Vstup: DC 5V/50mA

Certifikace a bezpečnostní informace



Společnost CELLY S.p.A. prohlašuje, že tento produkt je ve shodě s ustanoveními směrnice **2011/65/EU** o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Výrobek vlastní značku CE a je v souladu s bezpečnostními normami platnými v Evropské unii.

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUKROMÉ OSOBY (Platí v Evropské unii a v zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Označení na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že na konci své životnosti výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí či újmě na lidském zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte je prosím od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.



Soukromé osoby mohou kontaktovat prodejní místo kde byl produkt zakoupen nebo místní kancelář s informacemi o recyklaci tohoto typu výrobku. Právnícké osoby by měly kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními odpady za účelem likvidace. Tento produkt má vestavěnou nevyměnitelnou baterii, nepokoušejte se otevřít výrobek nebo vyjmout baterii, protože to může způsobit zranění a poškození produktu. Při likvidaci výrobku se obraťte na místní služby pro likvidaci odpadů za účelem odstranění baterie. Baterie obsažená v přístroji je navržena podle životního cyklu výrobku.

Import a distribuce:
RECALL s.r.o

SK manuál CLICKLIGHT

Univerzálny selfie blesk



Celly S.p.A nie je zodpovedná za ujmu alebo poškodenie zdravia či majetku vyplývajúcej z nesprávneho použitia výrobku.

Pred použitím produktu si prečítajte užívateľský manuál, najmä bezpečnostné upozornenie. Pre prípadné budúce použitie produktu či pre predaný výrobok tretej strane si tento manuál uschovajte.

Bezpečnostné pokyny

Kábel položte tak, aby nepredstavoval nebezpečie zakopnutia.

Uchovajte kábel mimo ostré okraje a horúce miesta a vyhýbajte sa jeho zovretiu alebo rozdrveniu.

Dbajte na to, aby vám produkt nespadol na zem, nestláčajte ho ani do neho ničím nevtrývajte. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k jeho poruche alebo poškodeniu.

Uchovajte produkt mimo dosah vlhkosti, vody a ostatných kvapalín.

Skladujte produkt mimo dosah akéhokoľvek zdroja plameňa, priameho slnečného svitu, kúrenia, kachlí alebo ostatných zdrojov tepla ako napríklad rozpálená palubná doska vo vozidle v lete.

Neskúšajte upravovať, opravovať alebo rozmontovať produkt.

Nepoužívajte produkt, pokiaľ je poškodený.

Za žiadnych okolností nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, alkohol, alebo iné chemické prípravky na čistenie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu produktu alebo dokonca k narušeniu jeho funkčnosti.

Nikdy neponárajte produkt do vody alebo do inej kvapaliny.

Vo vnútri produktu nie sú žiadne užívateľom opraviteľné časti. Nikdy produkt neotvárajte alebo nerozoberajte.

Uchovajte produkt mimo dosah detí.

Nikdy nedovoľte deťom alebo osobám so zdravotným postihnutím používať elektrické prístroje bez dozoru.

Uistite sa, že deti neprídu do kontaktu s batériami. Hrozí riziko úmrtia.

Ak produkt nebudete dlhší čas používať, vyberte z neho batérie.

Nemierite svetlom do očí z blízkej vzdialenosti.

Nenechávajte produkt pod slnečným svetlom alebo blízko zdroja plameňa.

POUŽITIE

Prvé použitie

Pred prvým použitím nabite produkt pomocou priloženého Micro-USB káblu.

Zapnutie

Stlačte jeden krát tlačidlo pre zapnutie blesku.

Tón svetla

Na základe počtu stlačení vyžaruje blesk 3 rôzne tóny svetla.

1 stlačenie – chladný tón

2 stlačenia – teplý tón

3 stlačenia – chladný tón + teplý tón

Vypnutie

Stlačte 4x tlačidlo pre vypnutie blesku.

Čistenie

Pokiaľ je to nutné očistite blesk vlhkou utierkou a pred použitím ho nechajte úplne vyschnúť.

Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, korozívne alebo plynne čistiace prostriedky.

Uistite sa, že do zariadenia neprenikla žiadna voda ani iná kvapalina.

TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

Batéria: Lítiová 3,7V, 220 mAh (0,814Wh)

Prevádzková doba: 30 minút

Rozmery: 7 x 4 x 2,5cm

Prevádzková teplota: 0-40°C

Hmotnosť: 35g

Počet LED diód: 20

Teplota farieb LED diód: 4500 – 7000K

Vstup: DC 5V/50mAh

Certifikácia a bezpečnostné informácie



Spoločnosť CELLY SpA prehlasuje, že tento produkt je v zhode s ustanoveniami smernice **2014/53/EU** týkajúcej sa dodávania rádiových zariadení na trh a smernice **2011/65/EU** o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Výrobok vlastní značku CE a je v súlade s bezpečnostnými normami platnými v Európskej únii.

POKYNY PRE ODSTRÁNENIE ZARIADENÍ PRE SÚKROMNÉ OSOBY (Platia v Európskej únii a v krajinách so samostatnými systémami zberu odpadov)



Označenie na výrobku alebo v dokumentácii znamená, že na konci svojej životnosti výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným komunálnym odpadom.

Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia či ujme na ľudskom zdraví spôsobenou nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte ich prosím od ďalších typov odpadov a recyklujte ich zodpovedne k podpore opätovného využitia hmotných zdrojov.

Súkromné osoby môžu kontaktovať predajné miesto kde bol produkt zakúpený alebo miestnu kanceláriu s informáciami o recyklácii tohto typu výrobku. Právnické osoby by mali kontaktovať svojich dodávateľov a skontrolovať všetky podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by sa nemal miešať s inými komerčnými odpadmi za účelom likvidácie. Tento produkt má vstavanú nevyberateľnú batériu, nepokúšajte sa otvoriť výrobok alebo vybrať batériu, pretože to môže spôsobiť zranenie a poškodenie produktu. Pri likvidácii výrobku sa obráťte na miestne služby pre likvidáciu odpadov za účelom odstránenia batérie. Batéria obsiahnutá v prístroji je navrhnutá podľa životného cyklu výrobku.

Import a distribúcia:
RECALLSK s.r.o.

