

CZ

1. Použijte alkoholem napuštěný hadřík k odstranění nečistot z displeje
2. Použijte hadřík z mikrovlnáka k odstranění nečistot a vyleštění displeje
3. Použijte samolepku k odstranění prachu z displeje
4. Z hodinek oddělte řemínek a nasadte na ně aplikátor
5. Před aplikací skla odstraňte ochranu lepiče vrstvy
6. Nalepte sklo tak, aby přesné sedělo v aplikátoru
7. Prtilácte na střed skla, aby lepení skla přilnilo na středu skla
8. Opatrně vytlačujte zbylé vzduchové bublinky ven směrem ke hranám skla
9. Hotovo. Nyní jsou hodinky chráněny sklem FIXED

SK

1. Použite alkoholom napustenú handričku k odstráneniu nečistôt z displeja
2. Použite handričku z mikrovlnáka k odstráneniu nečistôt a vyleštieniu displeja
3. Použite samolepku k odstráneniu prachu z displeja
4. Z hodiniek oddeľte remienok a nasadte na ne aplikátor
5. Pred aplikáciu skla odstraňte ochranu lepiacej vrstvy
6. Nalepte sklo tak, aby presne sedelo v aplikátoru
7. Prtilácte na stred skla, aby lepiace sklo prínilo na stred skla
8. Opatrne vytlačte zvyšné vzduchové bublinky von smerom k hranám skla
9. Hotovo. Teraz sú hodinky chránené sklom FIXED

EN

1. Use an alcohol-soaked cloth to remove dirt from the display
2. Use a microfiber cloth to remove dirt and polish the display
3. Use a sticker to remove dust from the display
4. Detach the strap from the watch and attach the applicator to it
5. Remove the protection from the adhesive layer before applying the glass
6. Stick the glass so that it fits exactly in the applicator
7. Press on the center of the glass so that the glass bonding adheres there
8. Carefully push the remaining air bubbles out towards the edges of the glass
9. Done. The watch is now protected by FIXED glass

DE

1. Ein mit dem Alkohol getränktes Tuch zur Beseitigung der Verunreinigungen vom Display verwenden
2. Ein Mikrofasertuch zur Beseitigung der Verunreinigungen und zum Polieren des Displays verwenden
3. Einen Aufkleber zur Beseitigung des Staubs vom Display verwenden
4. Den Riemen von der Uhr abtrennen und den Applikator darauf aufsetzen
5. Den Schutz der Klebschicht vor der Glasapplikation beseitigen
6. Das Glas so aufkleben, dass es im Applikator genau sitzt
7. An die Glasmitte drücken, damit das Glaskleben der Glasmitte anhaftet
8. Verbliebene Luftblasen in Richtung zu den Glaskanten sorgfältig hinausdrücken
9. Fertig. Jetzt ist die Uhr mit dem Glas FIXED geschützt

PL

- Użyj śliczeczkę nasączonej alkoholem, aby usunąć zanieczyszczenia z ekranu
- Użyj śliczeczkę z mikrofibry, aby usunąć zanieczyszczenia z ekranu oraz wypołosować go
- Użyj naklejki samoprzyklejącej, aby usunąć kurz z ekranu
- Odłącz pasek od zegarka i założyć na niego aplikator
- Przed zastosowaniem szkła usuń klejącą warstwę ochronną
- Naklej szkło tak, aby było dokładnie dopasowane do aplikatora
- Naciśnij środek szkła, aby warstwa klejącej szkła przylegała do środka szkła
- Ostrożnie usuń pozostające bąbelki powietrza, wyciskając je na zewnątrz, w kierunku brzegów szkła
- Gotowe. Teraz zegarek jest chroniony szkłem FIXED

HU

- Használjon alkohollal általátoott rongyot a szennyeződések eltávolítására a kijelzőről
- Használjon mikroszálas rongyot a szennyeződések eltávolítására és a kijelző fényesítésére
- Használja az öntapadós anyagot a por eltávolítására a kijelzőről
- Vegye le az óráról a szíjat, és tegye rá az applikátort
- Az üveg applikálása előtt távolítsa el a ragasztóréteg védőjét
- Ragassza fel az üveget úgy, hogy pontosan illeszkedjen az applikátorba
- Nyomja meg az üveg közepét, hogy a ragasztó rátapadjon az üveg közepére
- Ovatosan nyomogassa ki a légbuborékokat az üveg szélén felé
- Kész. Most már védi az órát a FIXED üveg

RO

- Folosiți o lavetă îmbibată în alcool pentru a îndepărta impuriitățile de pe display
- Folosiți o lavetă din microfibru pentru îndepărarea impuriităților și lustruirea displayului
- Folosiți folia adezivă pentru îndepărarea prafului de pe display
- Desprindeți brățara de pe ceas și puneti pe acesta aplicatorul
- Înaintea aplicării sticlei îndepărtați protecția stratului adeziv
- Lipiți sticla în așa fel, încât să potrivească exact în aplicator
- Apăsați în mijlocul sticlei, pentru ca sticla să se îlpescă din centru acesteia
- Presați cu atenție înspre afară bulele de aer care au rămas, spre marginile sticlei
- Gata. Acum ceasul este protejat cu sticla FIXED