

Voděodolné pouzdro Voyager

Návod k použití

OTESTUJTE VÝROBEK PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM a ověřte tak jeho nepropustnost.

TEST 1

1) Opatrně otevřete pouzdro **(A)**.

2) Zavřete ho **(A)** a ujistěte se, že uvnitř zůstalo trochu vzduchu, můžete si pomoci tím, že stisknete obě strany pouzdra **(1)**.

3) ponořte pouzdro (například do nádoby s vodou) a jemně s ním zatřeste. Lehce ho na dobu cca 1 minuty stiskněte a zkontrolujte, jestli z něj vzduch neuchází **(2)**. Pokud vzduchové bubliny ucházejí, výrobek byl poškozen a neměl by být používán jako voděodolný.

TEST 2

Do pouzdra vložte kus papíru nebo suchý hadřík **(3)**.

Pouzdro ponořte a alespoň 1 minutu s ním pod vodou pohybujte. Poté pouzdro osušte, vyjměte papír nebo hadřík a přesvědčte se, že je suchý. Pokud je vlhký, výrobek nepoužívejte.

VAROVÁNÍ NA TÉMA VODĚODOLNOSTI VÝROBKU

Pouzdro Voyager odpovídá hodnocení IPX8 dle normy

IEC 60529. Může tudíž být ponořeno do vody o hloubce větší než 1 metr na dobu až 30 minut.

PŘESTO JEŠTĚ PŘED JEHO POUŽITÍM VŽDY OVĚŘTE, ŽE VÁŠ SMARTPHONE TAKOVÝ PONOR VYDŽÍ! DODRŽOVÁNÍM NÁSLEDUJÍCÍCH DOPORUČENÍ ZABRÁNÍTE POŠKOZENÍ VÝROBKU: MAXIMÁLNÍ HOUBKA: neponořujte výrobek do vody hlubší než 20 m na více než 30 min.

PAY ATTENTION TO THE CONDENSATION EFFECT! Nevystavujte výrobek teplotním šokům (rozdílné vnitřní a vnější teploty), došlo by tak totiž ke vzniku kondenzace, která by mohla poškodit váš smartphone. Vždy proto zkontrolujte, že vaše pouzdro nebylo po delší dobu vystaveno zdroji tepla, než jej ponoříte do vody!

VŽDY S VÝROBKEM MANIPULUJTE OPATRNĚ! Při otvírání pouzdra Voyager zabraňte jeho přílišnému roztažení, hlavně u plastového uzávěru. Při vkládání / vyjímání telefonu z pouzdra dbejte zvýšené opatrnosti. Doporučujeme vám vložení malého listu papíru do pouzdra, může sloužit jako skluzavka a usnadnit tak vkládání / vyjímání telefonu. Ostré předměty (kamínky, šperky, jehly atd.) mohou pouzdro propíchnout a ovlivnit tak jeho nepropustnost.

OPTIMALIZOVANÉ POUŽITÍ DOTYKOVÉHO DISPLEJE! Odstraňte z pouzdra před jeho zavřením co nejvíce vzduchu.

Dotykové okénko tak lépe přilne k povrchu telefonu a ten se tak bude lépe ovládat.

VHODNÉ SKLADOVÁNÍ VÝROBKU Pouzdro opláchněte čistou vodou a osušte.

Kvůli tloušťce materiálu nemusí některé senzory pracovat zcela správně.

ZÁRUKA

V případě poškození výrobku (kdy "Poškozením" se rozumí závada na jeho funkčnosti, způsobená navzdory dodržení zásad použití a zacházení s výrobkem, navzdory běžným podmínkám použití (jak je popsáno v tomto návodu k použití), může zákazník po prodejci požadovat výměnu pouzdra za jiné zcela zdarma, na základě předložení dokladu o jeho koupi

VÝJIMKY ZE ZÁRUKY

Tato záruka neplatí v případě, že:

(iv) poškození vzniklo následkem:

(f) nevhodného použití nebo použití, které není v souladu s výše uvedenými instrukcemi;

(g) vnějšího nárazu, nehody, neopatrnosti, nedbalosti;

(h) vlhkosti nebo rozlití tekutin, vystavení horku nebo teplotám nad 80° - 90°, s výjimkou jevů popsanych v kapitole VAROVÁNÍ NA TÉMA VODĚODOLNOSTI VÝROBKU tohoto návodu

(i) použitím výrobku spolu s příslušenstvím, výrobky nebo vybavením, výslovně neschválenými pro použití;

(j) jevů, které nelze přičíst samotnému výrobku;

(v) výrobek nebo jeho části byly otevřeny, upraveny nebo opraveny neautorizovanou osobou, nebo projevují známky neoprávněného zásahu;

(vi) pokud výrobek vykazuje viditelné povrchové poškození (např. škrábanců, promáčknutí, odřenin atd.);

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI


Výrobce není odpovědný za žádné škody, přímé či nepřímé, skutečné či potenciální, specifické nebo obecné, vzniklé důsledkem:

(iii) nesprávného použití výrobku a/nebo použití v nesouladu s tímto návodem k použití;

(iv) použitím výrobku spolu s příslušenstvím, výrobky nebo vybavením, výslovně neschválenými pro použití.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Zabraňte kontaktu výrobku s ústy malých dětí, některé jeho plastové části by se mohly uvolnit a být náhodně spolknuty.



Vodeodolné puzdro Voyager

Návod na použitie

OTESTUJTE VÝROBK PRED KAŽDÝM

POUŽITÍM a overte tak jeho nepriepustnosť.

TEST 1

1) Opatrne otvorte puzdro **(A)**.

2) Zavrite ho **(A)** a uistite sa, že vo vnútri zostalo trochu vzduchu, môžete si pomôcť tým, že stlačíte obe strany puzdra **(1)**.

3) Ponorte puzdro (napríklad do nádoby s vodou) a jemne s ním zatrasť. Jemne ho po dobu cca 1 minúty stlačte a skontrolujte, či z neho vzduch nevychádza **(2)**. Pokiaľ vzduchové bubliny vychádzajú, výrobok bol poškodený a nemal by byť používaný ako vodeodolný.

TEST 2

Do puzdra vložte kus papiera alebo suchú handričku **(3)**. Puzdro ponorte a aspoň 1 minútu s ním pod vodou pohybujte. Potom puzdro osušte, vyberte papier alebo handričku a presvedčte sa, že je suchý. Pokiaľ je vlhký, výrobok nepoužívajte.

VAROVANIE NA TÉMU VODEODOLNOSTI

VÝROBKU

Puzdro Voyager zodpovedá hodnoteniu IPX8 podľa normy IEC 60529. Môže totiž byť ponorené do vody do hĺbky väčšej než 1 meter na dobu až 30 minút. **NAPRIEK TOMU EŠTE PRED JEHO POUŽITÍM VŽDY OVERTE, ŽE VÁŠ SMARTPHONE TAKÝ PONOR VYDŽÍ! DODRŽOVANÍM NÁSLEDUJÚCICH DOPORUČENÍ ZABRÁNITE POŠKODENIU VÝROBKU: MAXIMÁLNA HĽBKA:** neponárajte výrobok do vody hlbšej než 20 m na viac než 30 min.

DÁVAJTE POZOR NA KONDENZAČNÝ EFEKT! Nevystavujte výrobok teplotným šokom (rozdielne vnútorné a vonkajšie teploty), došlo by tak totiž k vzniku kondenzácie, ktorá by mohla poškodiť váš smartphone. Vždy preto skontrolujte, že vaše puzdro nebolo na dlhšiu dobu vystavené zdroju tepla, predtým ako ho ponoríte do vody!

VŽDY S VÝROBKOM MANIPULUJTE OPATRNE! Pri otváraní puzdra Voyager zabráňte jeho prílišnému roztiahnutiu, hlavne pri plastovom uzávere. Pri vkladaní / vyberaní telefónu z puzdra dbajte na zvýšenú opatrnosť. Odporúčame vám vloženie malého listu papiera do puzdra, môže slúžiť ako šmykľavka a uľahčiť tak vkladanie / vyberanie telefónu. Ostré predmety (kamenky, šperky, ihly atď.) môžu puzdro prepichnúť a ovplyvniť tak jeho nepriepustnosť.

OPTIMALIZOVANÉ POUŽITIE DOTYKOVÉHO DISPLEJA! Odstráňte z puzdra pred jeho zatvorením čo najviac vzduchu.

Dotykové okienko tak lepšie prilne k povrchu telefónu a ten sa tak bude lepšie ovládať.

VHODNÉ SKLADOVANIE VÝROBKU! Puzdro opláchnite čistou vodou a osušte.

Kvôli hrúbke materiálu nemusia niektoré senzory pracovať úplne správne.

ZÁRUKA

V prípade poškodenia výrobku (kedy "Poškodením" sa rozumie záhada na jeho funkčnosti, spôsobená napriek dodržaniu zásad použitia a zachádzania s výrobkom, napriek bežným podmienkam použitia (ako je popísané v tomto návode na použitie), môže zákazník od predajcu požadovať výmenu puzdra za iné úplne zdarma, na základe predloženia dokladu o jeho kúpe

VÝNIMKY ZO ZÁRUKY

Táto záruka neplatí v prípade, že:

(iv) poškodenie vzniklo následkom:

(f) nevhodného použitia alebo použitia, ktoré nie je v súlade s vyššie uvedenými inštrukciami;

(g) vonkajšieho nárazu, nehody, neopatrnosti, nedbanlivosti;

(h) vlhkosti alebo rozliatiu tekutín, vystaveniu teplu alebo teplotám nad 80° - 90°, s výnimkou javov popísaných v kapitole VAROVANIE NA TÉMU VODEODOLNOSTI VÝROBKU tohto návodu

(i) použitím výrobku spolu s príslušenstvom výrobku alebo vybavením, vyslovene neschválenými pre použitie;

(j) javov, ktoré nemožno pripísať samotnému výrobku;

(v) výrobok alebo jeho časti boli otvorené, upravené alebo opravené neautorizovanou osobou, alebo prejavujú známky neoprávneného zásahu;

(vi) pokiaľ výrobok vykazuje viditeľné povrchové poškodenia (napr. škrabance, preliačiny, odreniny atď.);

OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

Výrobca nie je zodpovedný za žiadne škody, priame či nepriame, skutočné či potenciálne, špecifické alebo všeobecné, vzniknuté dôsledkom:

(iii) nesprávneho použitia výrobku a/alebo použitia v nesúlade s týmto návodom na použitie;

(iv) použitím výrobku spolu s príslušenstvom, výrobkami alebo vybavením, vyslovene neschválenými pre použitie.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Zabráňte kontaktu výrobku s ústami malých detí, niektoré jeho plastové časti by sa mohli uvoľniť a byť náhodne prehltnuté.

