

CZ manuál BHSTEREO

Bluetooth® stereo sluchátka



Před první použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelský manuál, zejména pak bezpečnostní upozornění. Pro případné budoucí použití produktu či pro předání výrobku třetí straně si tento manuál uschovejte. Celly S.p.A není zodpovědná za újmu nebo poškození na zdraví či na majetku vzniklého nesprávným použitím výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Při použití produktu neposlouchejte hudbu při vysoké hlasitosti, zvláště po delší dobu.
- Poslech při nadměrné hlasitosti může trvale poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu při střední hlasitosti.
- Zvukové výstrahy, upozornění a zvuky z okolí mohou znít jinak, používáte-li produkt.
- Nepoužívejte výrobek při řízení motorových vozidel, při jízdě na kole, při obsluze strojů nebo v jiných situacích, kdy by porucha povědomí o hluku ve vašem okolí mohla představovat riziko pro vás nebo pro ostatní.
- Sledujte právní předpisy a ustanovení v zemi, ve které produkt používáte.
- Kabel položte tak, aby nepředstavoval nebezpečí zakopnutí.
- Uchovejte kabel mimo ostré okraje a horká místa a vyhýbejte se jeho sevření nebo rozdrčení.
- Dbejte na to, aby vám produkt nespadol na zem, nemačkejte ho ani do něj ničím nevrývejte. V opačném případě by mohlo dojít k jeho závadě či poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah vlhkosti, vody a ostatních kapalin.
- Skladujte produkt mimo dosah jakéhokoli zdroje plamene, přímého slunečního světla, topení, kamen nebo ostatních zdrojů tepla (např. na rozpálené palubní desce ve vozidle v létě).
- Nezkoušejte upravovat, opravovat nebo rozmontovat produkt.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený.
- Za žádných okolností nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, alkohol, nebo jiné chemické řešení k čištění. Mohlo by dojít k poškození povrchu produktu nebo dokonce k narušení jeho funkčnosti.
- Nikdy neponořujte produkt do vody nebo do jiné kapaliny.
- Uvnitř produktu nejsou žádné uživatelem opravitelné části. Nikdy produkt neotvírejte nebo nerozmontovávejte.
- Uchovejte produkt mimo dosah dětí.
- Nikdy nedovolte dětem nebo osobám se zdravotním postižením používat elektrické přístroje bez dozoru.
- Ujistěte se, že si děti nehrají s plastovým obalem. Mohli by spolknout malé části a udusit se.
- Ujistěte se, že děti neodstranily z produktu jakékoliv malé části a nehrají si s nimi.

POUŽITÍ

Nabíjení

Před prvním použitím plně nabijte baterii. Pro první nabití připojte napájecí kabel. Červené světlo oznamuje nabíjení, modré světlo oznamuje plné nabití baterie.

Zapnutí

Stiskněte a držte MFB (multifunkční tlačítko) sluchátek přibližně 3 sekundy. Poté začne blikat modré světlo.

Párování

Umístěte sluchátka a párované zařízení 1 metr od sebe. Stiskněte a držte MFB 6-8 sekund dokud nezačne střídavě blikat červené a modré světlo, což oznamuje, že jste v párovacím režimu. Aktivujte Bluetooth na vašem párovaném zařízení. Vyhledejte „BHSTEREO“ a zvolte pro připojení. Pokud bude vyžadován kód, zadejte „0000“ (4 nuly).

Automatické obnovení spojení

Jakmile byla jednou sluchátka a párované zařízení spárovány, bude spojení automaticky obnoveno, pokud budou v dostatečné vzdálenosti a funkce Bluetooth na párovaném zařízení bude zapnuta.

Přijmutí hovoru

Stiskněte MFB pro přijmutí hovoru.

Odmítnutí hovoru

Stiskněte a držte MFB pro odmítnutí hovoru.

Opětovné volání

2x stiskněte MFB ke znovu vytočení naposledy volaného čísla.

Změna skladby

Stiskněte + nebo – pro přepnutí na další nebo předchozí skladbu.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte a držte tlačítko + nebo – pro nastavení hlasitosti.

Vypnutí

V zapnutém režimu stiskněte a držte MFB 3 sekundy. Indikační světélko 3x červeně zabliká a headset vydá zvuky. Pak headset přejde do režimu VYPNUTO.

Automatické vypnutí

1. Pokud přerušíte spojení sluchátek během připojení, sluchátka se automaticky vypnou po 10 minutách.
2. Pokud nepřipojíte telefon během červeného a modrého blikání, sluchátka se automaticky vypnou po 5 minutách.

Funkce multi-point

1. Připojte sluchátka k telefonu „A“ a deaktivujte funkci Bluetooth na telefonu „A“.
2. Připojte sluchátka k telefonu „B“.
3. Opět aktivujte funkci Bluetooth na telefonu „A“. Sluchátka se automaticky připojí k telefonu „A“. Nyní jsou sluchátka připojena k telefonu „A“ a „B“.

Obnovení továrního nastavení

Ve vypnutém stavu podržte MFB 10 sekund, dokud střídavě modré a červené blikání nezhasne. Tím obnovíte tovární nastavení.

Čištění

Pokud je to nutné, očistěte sluchátka vlhkým hadříkem a před použitím jej nechte úplně vyschnout.

Nepoužívejte žádná rozpouštědla, korozivní nebo plynné čisticí prostředky. Ujistěte se, že do sluchátek nepronikla žádná voda ani jiná kapalina.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Bluetooth verze: 4.2
Pohotovostní režim: 10 dní
Doba hovoru: 5 hodin
Doba přehrávání hudby: 4 hodiny
Doba nabíjení: 2 hodiny
Baterie: 3,7 V/55 mAh (0,204 Wh)
Typ baterie: lithium polymer
Dosah: 10 metrů
Software a verze: 180131_957
Frekvenční pásmo: 2,402 – 2,480 GHz
Max. výkon: 7mW (MAX) -3dB
Průměr reproduktoru: 10mm

Certifikace a bezpečnostní informace



Společnost CELLY S.p.A. prohlašuje, že tento produkt je ve shodě s ustanoveními směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Výrobek vlastní značku CE a je v souladu s bezpečnostními normami platnými v Evropské unii.

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUKROMÉ OSOBY (Platí v Evropské unii a v zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)



Označení na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že na konci své životnosti výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí či újmě na lidském zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte je prosím od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Soukromé osoby mohou kontaktovat prodejní místo kde byl produkt zakoupen nebo místní kancelář s informacemi o recyklaci tohoto typu výrobku. Právnícké osoby by měly kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními odpady za účelem likvidace. Tento produkt má vestavěnou nevyměnitelnou baterii, nepokoušejte se otevřít výrobek nebo vyjmout baterii, protože to může způsobit zranění a poškození produktu. Při likvidaci výrobku se obraťte na místní služby pro likvidaci odpadů za účelem odstranění baterie. Baterie obsažená v přístroji je navržena podle životního cyklu výrobku.

Import a distribuce:

RECALL s.r.o

SK manuál BHSTEREO

Bluetooth® stereo slúchadlá



Pred použitím produktu si prečítajte užívateľský manuál, najmä bezpečnostné upozornenie. Pre prípadné budúce použitie produktu či pre predaný výrobok tretej strane si tento manuál uschovajte.

Celly S.p.A nie je zodpovedná za ujmu alebo poškodenie zdravia či majetku vyplývajúcej z nesprávneho použitia výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pri použití produktu nepočúvajte hudbu pri vysokej hlasitosti, obzvlášť nie dlhšiu dobu.
- Počúvanie pri nadmernej hlasitosti môže trvalo poškodiť váš sluch. Počúvajte hudbu pri strednej hlasitosti.
- Zvukové výstrahy, upozornenia a zvuky z okolia môžu znieť inak, keď používate produkt.
- Nepoužívajte výrobok pri vedení motorových vozidiel, pri jazde na bicykli, pri obsluhu strojov alebo v iných situáciách, kedy by porucha povedomia o hluku vo vašom okolí mohla predstavovať riziko pre vás alebo pre ostatných.
- Sledujte právne predpisy a ustanovenia v krajine, v ktorej produkt používate.
- Kábel položte tak, aby nepredstavoval nebezpečie zakopnutia.
- Držte kábel mimo ostré okraje a horúce miesta a vyhýbajte sa jeho stláčaniu alebo rozdrveniu.
- Dbajte na to, aby vám produkt nepadol na zem, nestláčajte ho ani do neho ničím nevtrývajte. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k jeho poruche alebo poškodeniu.
- Uchovajte produkt mimo dosah vlhkosti, vody a ostatných kvapalín.
- Skladujte produkt mimo dosah akéhokoľvek zdroja plameňa, priameho slnečného svitu, kúrenia, kachlí alebo ostatných zdrojov tepla ako napríklad rozpálená palubná doska vo vozidle v lete.
- Neskúšajte upravovať, opravovať alebo rozmontovať produkt.
- Nepoužívajte produkt, pokiaľ je poškodený.
- Za žiadnych okolností nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, alkohol, alebo iné chemické prípravky na čistenie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu povrchu produktu alebo dokonca k narušeniu jeho funkčnosti.
- Nikdy neponárajte produkt do vody alebo do inej kvapaliny.
- Vo vnútri produktu nie sú žiadne užívateľom opraviteľné časti. Nikdy produkt neotvárajte alebo nerozoberajte.
- Uchovajte produkt mimo dosah detí.
- Nikdy nedovoľte deťom alebo osobám so zdravotným postihnutím používať elektrické prístroje bez dozoru.
- Uistite sa, že sa deti nehrajú s plastovým obalom. Môžu prehltnúť malé časti a udusiť sa.
- Uistite sa, že deti neodstránili z produktu akékoľvek malé časti a nehrajú sa s nimi.

POUŽITIE

Nabíjanie

Pred prvým použitím plno nabite batériu. Pro prvom nabití pripojte napájací kábel. Červené svetlo oznamuje nabíjanie, modré svetlo oznamuje plné nabitie batérie.

Zapnutie

Stlačte a držte MFB (multifunkčné tlačidlo) slúchadiel okolo 3 sekúnd, potom začne blikať modré svetlo.

Párovanie

Umiestnite slúchadlá a párované zariadenie 1 meter od seba. Stlačte a držte MFB 6-8 sekúnd dokým nezačne striedavo blikať červené a modré svetlo, tým oznamuje, že ste v párovacom režime. Aktivujte Bluetooth na vašom párovanom zariadení. Vyhľadajte „BHSTEREO“ a zvolte pripojenie. Pokiaľ bude vyžadovaný kód, zadajte „0000“ (4 nuly).

Automatické obnovenie spojenia

Akonáhle boli už jeden krát slúchadlá a párované zariadenie spárované, bude spojenie automaticky obnovené, pokiaľ budú v dostatočnej vzdialenosti a funkcia Bluetooth na párovanom zariadení bude zapnutá.

Prijatie hovoru

Stlačte MFB pre prijatie hovoru.

Odmietnutie hovoru

Stlačte a držte MFB pre odmietnutie hovoru.

Opätovné volanie

Stlačte 2x MFB k vytočeniu naposledy volaného čísla.

Zmena skladby

Stlačte + alebo – pre prepnutie na ďalšiu alebo predchádzajúcu skladbu.

Nastavenie hlasitosti

Stlačte a držte tlačidlo + alebo – pre nastavenie hlasitosti.

Vypnutie

V zapnutom režime stlačte a držte MBF 3 sekundy. Indikačné svetielko 3x na červeno zabliká a headset vydá zvuky. Potom headset prejde do režimu VYPNUTÉ.

Automatické vypnutie

1. Pokiaľ prerušíte spojenie slúchadiel počas pripojenia, slúchadlá sa automaticky vypnú po 10 minútach.
2. Pokiaľ nepripojíte telefón počas červeného a modrého blikania, slúchadlá sa automaticky vypnú po 5 minútach.

Funkcia multi-point

1. Pripojte slúchadlá k telefónu „A“ a deaktivujte funkciu Bluetooth na telefóne „A“.
 2. Pripojte slúchadlá k telefónu „B“
 3. Aktivujte opäť funkciu Bluetooth na telefóne „A“.
- Slúchadlá sa automaticky pripoja k telefónu „A“. Teraz sú slúchadlá pripojené k telefónu „A“ a „B“.

Obnovenie pôvodných nastavení

Vo vypnutom stave podržte MFB 10 sekúnd dokým striedavo modré a červené blikanie nezhasne, tým obnovíte pôvodné nastavenia.

Čistenie

Pokiaľ je to nutné očistite blesk vlhkom utierkou a pred použitím ho nechajte úplne vyschnúť. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, korozívne alebo plynne čistiace prostriedky. Uistite sa, že do slúchadiel neprenikla žiadna voda ani iná kvapalina.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Bluetooth verzia: 4.2
Pohotovostný režim: 10 dní
Doba hovoru: 5 hodín
Doba prehrávania hudby: 4 hodiny
Doba nabíjania: 2 hodiny
Batéria: 3,7 V/55 mAh (0,204 Wh)
Typ batérie: lítium polymér
Dosah: 10 metrov
Software a verzia: 180131_957
Frekvenčné pásmo: 2,402 – 2,480 GHz
Max. výkon: 7mW (MAX) -3dB
Priemer reproduktoru: 10mm

Certifikácia a bezpečnostné informácie



Spoločnosť CELLY SpA prehlasuje, že tento produkt je v zhode s ustanoveniami smernice 2014/53/EU týkajúcej sa dodávania rádiových zariadení na trh a smernice 2011/65/EU o obmedzení používania niektorých

nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Výrobok vlastní značku CE a je v súlade s bezpečnostnými normami platnými v Európskej únii.

POKYNY PRE ODSTRÁŇOVANIE ZARIADENÍ PRE SÚKROMNÉ OSOBY (Platia v Európskej únii a v krajinách so samostatnými systémami zberu odpadov)



Označenie na výrobku alebo v dokumentácii znamená, že na konci svojej životnosti výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného prostredia či ujme na ľudskom zdraví spôsobenou nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte ich prosím od ďalších typov odpadov a recyklujte ich zodpovedne k podpore opätovného využitia hmotných zdrojov.

Súkromné osoby môžu kontaktovať predajné miesto kde bol produkt zakúpený alebo miestnu kanceláriu s informáciami o recykliaciach tohto typu výrobku. Právnické osoby by mali kontaktovať svojich dodávateľov a kontrolovať všetky podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by sa nemal miešať s inými komerčnými odpadmi za účelom likvidácie. Tento produkt má vstavanú nevyberateľnú batériu, nepokúšajte sa otvoriť výrobok alebo vybrať batériu, pretože to môže spôsobiť zranenie a poškodenie produktu. Pri likvidácii výrobku sa obráťte na miestne služby pre likvidáciu odpadov za účelom odstránenia batérie. Batéria obsiahnutá v prístroji je navrhnutá podľa životného cyklu výrobku.

Import a distribúcia:
RECALLSK s.r.o.

