

CZ manuál PBD5000

Powerbanka



Před první použitím výrobku si pečlivě přečtěte uživatelský manuál, zejména pak bezpečnostní upozornění. Pro případné budoucí použití produktu či pro předání výrobku třetí straně si tento manuál uschovejte. Celly S.p.A není zodpovědná za újmu nebo poškození na zdraví či na majetku vzniklého nesprávným použitím výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Dbejte na to, aby vám produkt nespadol na zem, nemačkejte ho ani do něj ničím nevrývejte, aby nedošlo k jeho závadě nebo poškození. To může způsobit vnitřní zkrat a přehřátí.
- Uchovejte produkt mimo dosah vlhkosti, vody a ostatních kapalin. Pokud produkt přijde do kontaktu s vodou, vlhkostí nebo jinými kapalinami, nepoužívejte jej, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, explozi nebo poškození.
- Když produkt navlhne, a je případně vysušen a pracuje normálně, kontakty baterie a obvody by mohly pomalu korodovat a představovat bezpečnostní riziko.
- Skladujte produkt mimo dosah jakéhokoliv zdroje plamene, přímého slunečního světla, topení, kamen nebo ostatních zdrojů tepla jako například palubní deska ve vozidle v létě. Může to způsobit explozi baterie nebo snížit její výkon.
- Nikdy neprovozujte výrobek bez dozoru.
- Během provozu může být povrch horký. Zajistěte dostatečné větrání. Povrch nesmí být nikdy zakrytý.
- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud se přesouváte z chladného do teplého prostředí. Nechte produkt dosáhnout pokojové teploty před připojením a použitím. To může trvat několik hodin.
- Teplota použití: 0-40°C
- Nezkoušejte upravovat, opravovat nebo rozmontovat produkt. Riziko exploze!
- Nenechávejte produkt v kontaktu s kovovými předměty. Kovové předměty mohou rušit elektrická spojení a způsobit nehodu, pokud vnitřní ochranný obvod zařízení nefunguje správně.
- Okamžitě přestaňte produkt používat, uvidíte-li bouli, zvlnění nebo jiné abnormality.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený.
- Ujistěte se, že dodaný kabel pro nabíjení výrobku je neporušený a nikdy nezkratuje výstupy pro nabíjení.
- Nevyměnitelná dobíjecí baterie je integrovaná v produktu.
- Uvnitř produktu nejsou žádné uživatelem opravitelné části. Nikdy produkt neotvírejte nebo nedemontujte.
- Nikdy nezkratujte kontakty / svorky baterie.
- Nevhazujte produkt do ohně. Nebezpečí exploze a požáru!
- Nabíjejte baterii pravidelně, i když produkt nepoužíváte. Prodloužíte životnost baterie. (Jednou za 2 měsíce).
- Nikdy nenabíjejte produkt bez dozoru. Během nabíjení umístěte produkt na tepelně odolný povrch.
- Akumulace tepla během nabíjení je normální.

- Za žádných okolností nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky, alkohol, nebo jiné chemické řešení k čištění, protože mohou poškodit povrch produktu nebo dokonce narušit jeho funkčnost.
- Odpojte všechny připojené kabely, než začnete produkt čistit.
- Nikdy neponořujte produkt do vody nebo do jiné kapaliny.
- Netlačte příliš tvrdě na povrch, aby nedošlo k jeho poškrábání.
- Uchovejte produkt mimo dosah dětí.
- Nikdy nedovolte dětem nebo osobám se zdravotním postižením používat elektrické přístroje bez dozoru.
- Ujistěte se, že si děti nehrají s plastovým obalem. Mohou spolknout malé části a udusit se.

POUŽITÍ

Nabíjení powerbanky

1. Zastrčte menší konec dodaného micro-USB kabelu do micro-USB vstupu powerbanky.
2. Zapojte větší konec dodaného micro-USB kabelu do USB portu nabíječky nebo do počítače. Powerbanka se začne nabíjet. Pro první nabíjecí cyklus doporučujeme 12 hodin nabíjení. Čas vyžadovaný pro nabíjení je okolo 3 hodin. Multifunkční tlačítko vám umožní zjistit zbývající kapacitu baterie.
3. Po nabití odpojte micro-USB kabel z USB portu a z powerbanky.

Nabíjení vašeho zařízení

1. Ujistěte se, že powerbanka je dostatečně nabitá.
2. Před nabíjením vašeho zařízení se ujistěte, že jeho technická charakteristika (napětí, výstup, proud) je kompatibilní s powerbankou.
3. Připojte vaše zařízení k USB portu powerbanky, za použití originálního kabelu k zařízení. Vaše zařízení se začne nabíjet.
4. Po nabití odpojte kabel od vašeho zařízení a od powerbanky.

Čištění

Před čištěním odpojte všechny kabely. Pokud je to nutné očistěte powerbanku vlhkým hadříkem a před použitím ji nechte úplně vyschnout. Pro odstranění prachu na konektorech použijte čistý štětec s měkkými dlouhými štětiniami. Nepoužívejte žádná rozpouštědla, korozivní nebo plynné čisticí prostředky.

Ujistěte se, že do zařízení nepronikla žádná voda ani jiná kapalina.

Skladování

Skladujte powerbanku na čistém, suchém místě. Uchovávejte ji mimo dosah přímého slunečního světla.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstup: DC 5V/2A
Výstup: DC 5V/2,4A
Kapacita: 5000 mAh (18,5Wh)
Hmotnost: 123g
Rozměry: 9,7x4,5x2,2cm

Certifikace a bezpečnostní informace



Společnost CELLY SpA prohlašuje, že tento produkt je ve shodě s ustanoveními směrnice 2014/53/EU týkající se dodávání rádiových zařízení na trhu směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Výrobek vlastní značku CE a je v souladu s bezpečnostními normami platnými v Evropské unii.

POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO SOUKROMÉ OSOBY (Platí v Evropské unii a v zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Označení na výrobku nebo v dokumentaci znamená, že na konci své životnosti výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí či újmě na lidském zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte je prosím od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.



Soukromé osoby mohou kontaktovat prodejní místo kde byl produkt zakoupen nebo místní kancelář s informacemi o recyklaci tohoto typu výrobku. Právníkové osoby by měly kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními odpady za účelem likvidace. Tento produkt má vestavěnou nevyměnitelnou baterii, nepokoušejte se otevřít výrobek nebo vyjmout baterii, protože to může způsobit zranění a poškození produktu. Při likvidaci výrobku se obraťte na místní služby pro likvidaci odpadů za účelem odstranění baterie. Baterie obsažená v přístroji je navržena podle životního cyklu výrobku.

Celly® je obchodní značka vlastněná společností CELLY S.p.A.

Všechny značky jsou registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

Dovoz: CELLY S.p.A., via Energy Park 22, 20871 Vimercate (MB) – Italy

Distribuce: RECALL s.r.o., Kubatova 6, 370 04 České Budějovice
Vyrobeno v Číně

SK manuál PBD5000

Powerbanka



Pred použitím produktu si prečítajte užívateľský manuál, najmä bezpečnostné upozornenie. Pre prípadné budúce použitie produktu či pre predaný výrobok tretej strane si tento manuál uschovajte.

Celly S.p.A nie je zodpovedná za ujmu alebo poškodenie zdravia či majetku vyplývajúcej z nesprávneho použitia výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Dbajte na to, aby vám produkt nespadol na zem, nestláčajte ho ani do neho ničím nevrvajte, aby nedošlo k jeho závade alebo poškodeniu. To môže spôsobiť vnútorný skrat a prehriatie.
- Uchovajte produkt mimo dosah vlhkosti, vody a ostatných kvapalín. Pokiaľ produkt príde do kontaktu s vodou, vlhkosťou alebo inými kvapalinami, nepoužívajte ho, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, explózií alebo poškodeniu.
- Keď produkt navlhne, a je prípadne vysušený a pracuje normálne, kontakty batérie a obvody mohli aj tak pomaly korodovať a predstavovať bezpečnostné riziko.
- Skladujte produkt mimo dosah akéhokoľvek zdroja plameňa, priameho slnečného svetla, kúrenia, kachlí alebo ostatných zdrojov tepla ako napríklad palubná doska vo vozidle v lete. Môže to spôsobiť explóziu batérie alebo znížiť jej výkon.
- Nikdy neprevádzkujte výrobok bez dozoru.
- Počas prevádzky môže byť povrch horúci. Zaisťte dostatočné vetranie. Povrch nesmie byť nikdy zakrytý.
- Nikdy nepoužívajte produkt, pokiaľ sa presúvate z chladného do teplého prostredia. Nechajte produkt dosiahnuť izbovej teploty pred pripojením a použitím. To môže trvať niekoľko hodín.
- Teplota použitia: 0-40°C
- Neskúšajte upravovať, opravovať alebo rozmontovať produkt. Riziko explózie!
- Nenechávajte produkt v kontakte s kovovými predmetmi. Kovové predmety môžu rušiť elektrické spojenia a spôsobiť nehodu, pokiaľ vnútorný ochranný obvod zariadenia nefunguje správne.
- Okamžite prestaňte produkt používať, ak uvidíte hrču, zvlnenie alebo iné abnormality.
- Nepoužívajte produkt, pokiaľ je poškodený.
- Uistite sa, že dodaný kábel pre nabíjanie výrobku je neporušený a nikdy neskratuje výstupy pre nabíjanie.
- Nevyhnutelná dobíjacia batéria je integrovaná v produkte.
- Vo vnútri produktu nie sú žiadne užívateľom opraviteľné časti. Nikdy produkt neotvárajte alebo nedemontujte.
- Nikdy neskratujte kontakty / svorky batérie.
- Nevhadzujte produkt do ohňa. Nebezpečie explózie a požiaru!
- Nabíjajte batériu pravidelne, aj keď produkt nepoužívate. Predĺžite životnosť batérie. (Raz za 2 mesiace).

- Nikdy nenabíjajte produkt bez dozoru. Počas nabíjania umiestnite produkt na tepelne odolný povrch.
- Akumulácia tepla počas nabíjania je normálna.
- Za žiadnych okolností nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky, alkohol, alebo iné chemické riešenie k čisteniu, pretože môžu poškodiť povrch produktu alebo dokonca narušiť jeho funkčnosť.
- Odpojte všetky pripojené káble, než začnete produkt čistiť.
- Nikdy neponárajte produkt do vody alebo do inej kvapaliny.
- Netlačte príliš tvrdo na povrch, aby nedošlo k jeho poškriabaniu.
- Uchovajte produkt mimo dosah detí.
- Nikdy nedovoľte deťom alebo osobám so zdravotným postihnutím používať elektrické prístroje bez dozoru.
- Uistite sa, že sa deti nehrajú s plastovým obalom. Môžu prehltnúť malé časti a udusiť sa.

POUŽITIE

Nabíjanie powerbanky

1. Zastrčte menší koniec dodaného micro-USB káblu do micro-USB vstupu powerbanky.
2. Zapojte väčší koniec dodaného micro-USB káblu do USB portu nabíjačky alebo do počítača.
3. Powerbanka sa začne nabíjať. Pre prvý nabíjací cyklus odporúčame 12 hodín nabíjania. Čas vyžadovaný pre nabíjanie je okolo 3 hodín. Multifunkčné tlačidlo vám umožní zistiť zostávajúcu kapacitu batérie.
4. Po nabití odpojte micro-USB kábel z USB portu a z powerbanky.

Nabíjanie vášho zariadenia

1. Uistite sa, že powerbanka je dostatočne nabitá.
2. Pred nabíjaním vášho zariadenia sa uistite, že jeho technická charakteristika (napätie, výstup, prúd) je kompatibilný s powerbankou.
3. Pripojte vaše zariadenie k USB portu powerbanky, použitím originálneho káblu k zariadeniu. Vaše zariadenie sa začne nabíjať.
4. Po nabití odpojte kábel od vášho zariadenia a od powerbanky.

Čistenie

Pred čistením odpojte všetky káble. Pokiaľ je to nutné očistite prístroj vlhkou utierkou a nechajte ho úplne vyschnúť pred použitím. Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, korozívne alebo plynné čistiace prostriedky. Uistite sa, že do prístroja neprenikla žiadna voda ani iná kvapalina.

Skladovanie

Skladujte powerbanku na čistom, suchom mieste. Uchovávajte ju mimo dosah priameho slnečného svetla.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Vstup: DC 5V/2A
Výstup: DC 5V/2,4A
Kapacita: 5000 mAh (18,5Wh)
Hmotnosť: 123g
Rozmery: 9,7x4,5x2,2cm

Certifikácia a bezpečnostné informácie



Spoločnosť CELLY S.p.A. prehlasuje, že tento produkt je v zhode s ustanoveniami smernice 2011/65/EU o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Výrobok vlastní značku CE a je v súlade s bezpečnostnými normami platnými v Európskej únii.

POKYNY PRE ODSTRÁNENIE ZARIADENIA PRE SÚKROMNÉ OSOBY (Platí v Európskej únii a v krajinách so samostatnými systémami zberu odpadu)



Označenie na výrobku alebo v dokumentácii znamená, že na konci svojej životnosti výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s ostatným komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo možnému znečisteniu životného

prostredia či ujme na ľudskom zdraví spôsobeným nekontrolovanou likvidáciou odpadu, oddelte ho prosím od ďalších typov odpadu a recyklujte ho zodpovedne k podpore opätovného využitia hmotných zdrojov.

Súkromné osoby môžu kontaktovať predajné miesto kde bol produkt zakúpený alebo miestnu kanceláriu s informáciami o recyklácii tohto typu výrobku. Právnické osoby by mali kontaktovať svojho dodávateľa a skontrolovať všetky podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by sa nemal miešať s inými komerčnými odpadmi za účelom likvidácie. Tento produkt má vstavanú nevyhnutelnú batériu, nepokúšajte sa otvoriť výrobok alebo vybrať batériu, pretože to môže spôsobiť zranenie a poškodenie produktu. Pri likvidácii výrobku sa obráťte na miestne služby pre likvidáciu odpadov za účelom odstránenia batérie. Batéria v prístroji je navrhnutá podľa životného cyklu výrobku.

Celly® je obchodná značka vlastnená spoločnosťou CELLY S.p.A.

Všetky značky sú registrované ochranné známky príslušných vlastníkov.

Dovoz: CELLY S.p.A., via Energy Park 22, 20871 Vimercate (MB) – Italy

Distribúcia: RECALL SK s.r.o., Priemyselná 5/C, 917 01 Trnava

Vyrobené v Číne