



## DISCO 2

### UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SUPERTOOTH DISCO 2 je přenosný bezdrátový stereo reproduktor s avantgardním designem a kompaktními rozměry.

Můžete bezdrátově přehrávat hudbu z vašeho mobilního telefonu, tabletu, počítače, laptopu nebo MP3 přehrávače s funkcí A2DP.

SuperTooth Disco 2 disponuje 16ti wattovým RMS audio výkonem, dvěma reproduktory na přední straně a výkonným bass reflex systémem na zadní straně výrobku.

Vestavěná dobíjitelná baterie zajišťuje 3 až 4 hodiny non stop provozu na maximální hlasitost a až 10 hodin při střední hlasitosti-

SuperTooth Disco 2 je zároveň vybaven kabelem 3,5mm jack pro připojení k zařízením, která nedisponují funkcí bluetooth A2DP.

## **Specifikace**

Bluetooth:

Verze Bluetooth 4.0

Podporované profily:

A2DP, stereo přehrávání hudby, AVRCP, aptX®

Funkční dosah:

Až 10 metrů

Frekvence:

2,4GHz

Baterie:

- Typ baterie: Dobíjitelná NI MH
- Doba přehrávání (maximální hlasitost): 3-4 hodiny
- Doba přehrávání (střední hlasitost): 10 hodin
- Pohotovostní režim: 1500 hodin
- Doba nabíjení: 2 hodiny

Audio vlastnosti:

- Dva výkonné reproduktory + bass reflex
- Výkon 16 Wattů RMS
- Kompatibilní se všemi bluetooth A2SP mobilními telefony, PC, laptopy, tablety a MP3 přehrávači
- 3,5mm jack pro připojení k zařízením, která nedisponují funkcí bluetooth A2DP
- Bezdrátové ovládání (AVRCP standard)

Multipárování:

- Možnost spárovat až 8 zařízení
- Jedno zařízení připojené a aktivní

Další vlastnosti:

- Indikace slabé baterie/ nabíjení

Rozměry a hmotnost:

- 180 x 108 x 70mm, 552,7g

Příslušenství:

- Cestovní nabíječka
- 3,5mm stereo jack kabel
- Pouzdro

## Funkce tlačítek SuperTooth Disco 2

### (1) Zeslabení hlasitosti

- Stiskem tlačítka zeslabíte hlasitost

### (2) Tlačítko předchozí (Pouze pro bluetooth připojení)

- Stiskněte jednou pro předchozí skladbu
- Stiskněte a podržte pro přetáčení

### (3) Hráť/ Pausa

#### Pouze pro bluetooth připojení)

- Stiskněte jednou pro přehrání skladby
- Stiskněte jednou pro pozastavení skladby
- Bliká červená: SuperTooth Disco 2 je v párovacím režimu
- Třikrát blikne červená: Slabá baterie
- Bliká červená/ bílá: slabá baterie během přehrávání

### (6) Tlačítko zapnout/ vypnout

- Pro zapnutí podržte 2 vteřiny
- Pro vypnutí podržte 3 vteřiny
- Pro párovací režim mějte Disco 2 vypnuté a podržte 6 vteřin

### (5) Zesílení hlasitosti

- Stiskem tlačítka zesílíte hlasitost

### (4) Tlačítko následující (Pouze pro bluetooth připojení)

- Stiskněte jednou pro následující skladbu
- Stiskněte a podržte pro přetáčení



### (10) Port pro nabíjení

### (8) Indikace nabíjení

- Červená: Nabíjení
- Zelená: Nabíjení dokončeno



### (9) Stereo vstup

- 3,5mm stereo jack

## Nabíjení

1. Zapojte konektor nabíječky do portu pro nabíjení (7). Nabíječku zapojte do elektrické sítě.
2. Indikace nabíjení (8) bude během nabíjení svítit červeně. Po dokončení nabíjení bude indikace nabíjení (8) svítit zeleně.

## Zapnutí a vypnutí SuperTooth Disco 2

Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko zapnout/ vypnout (6) po dobu 2 vteřiny. Zařízení pípne a zapne se.

Poznámka:

1. Při prvním zapnutí SuperTooth Disco 2 přejde automaticky do párovacího režimu (připraveno pro spárování s vaším mobilním telefonem nebo jiným zařízením).

2. Pokud nepřehráváte žádnou hudbu, DISCO 2 přejte automaticky do pohotovostního režimu po třiceti vteřinách nečinnosti a všechna tlačítka zhasnou. Pro aktivaci stiskněte libovolné tlačítko-

Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko zapnout/ vypnout (6) po dobu 3 vteřiny. Zařízení pípne a vypne se.

### **Párování SuperTooth Disco 2**

Abyste mohli využívat funkce bezdrátového připojení, musíte nejprve SuperTooth Disco spárovat s daným mobilním telefonem nebo jiným zařízením.

Ujistěte se, že mobilní telefon nebo zařízení se kterým chcete StuperTooth Disco 2 spárovat disponuje funkcí bluetooth A2DP.

Před párování s novým zařízením se ujistěte, že všechna dříve spárovaná zařízení jsou vypnutá, nebo mají vypnutou funkci bluetooth.

1. Mějte SuperTooth Disco 2 vypnuté. Stiskněte tlačítko zapnout/ vypnout (6) a držte 6 vteřin, než začne tlačítko Hrát/ pauza (3).
2. Zapněte funkci bluetooth na vašem mobilním telefonu nebo hudebním přehrávači a dejte vyhledat dostupná zařízení. Pro více informací si přečtěte návod vašeho mobilního telefonu nebo zařízení.
3. Z nalezených zařízení zvolte DISCO 2.
4. Pokud bude vyžadován, zadejte kód pro párování a připojení zařízení 0000.
5. Po úspěšném připojení DISCO 2 dvakrát pípne. Nyní je připraven k použití.

### **Používání SuperTooth DISCO 2 s vaším mobilním telefonem nebo zařízením**

Před používáním SuperTooth Disco 2 je zapotřebí jej nejprve spárovat s mobilním telefonem nebo zařízením, se kterým jej chcete používat.

#### **Připojení ke spárovanému telefonu**

Po zapnutí SuperTooth Disco 2 se automaticky připojí k poslednímu spárovanému zařízení. Pokud odejdete se zařízením z provozního dosahu bluetooth, spojení se přeruší. Pokud se vrátíte zpět do dosahu, stiskněte tlačítko Hrát/ pauza (3) a zařízení se opět připojí.

### **Přehrávání hudby z mobilního telefonu nebo jiného zařízení s funkcí bluetooth A2DP**

1. Pro přehrání skladby ji vyhledejte ve vašem hudebním přehrávači a stiskněte tlačítko Hrát/ pauza (3). Pokud je připojené Disco 2, hudba bude hrát přímo z jeho reproduktorů. Pro více informací si přečtěte návod vašeho mobilního telefonu nebo zařízení.
2. Zvuk je nyní přehráván přes Disco 2. Všechna tlačítka budou bíle podsvícena.
3. Pokud je Disco 2 připojené, můžete hudbu ovládat přes jeho tlačítka. Pro více informací o funkcích tlačítek SuperTooth Disco 2 si přečtěte část „Funkce tlačítek SuperTooth Disco 2“.

### **Používání SuperTooth Disco 2 se zařízením, které nemá funkci bluetooth A2DP.**

MP3 přehrávač můžete přímo připojit k SuperTooth Disco 2 pomocí dodávaného 3,5mm jack kabelu.

#### **Připojení zařízení k SuperTooth Disco 2 pomocí kabelu**

1. Připojte jeden konec audio kabelu do stereo vstupu (9) Disco 2 a druhý konec do hudebního přehrávače.
2. Vyberte skladbu a spusťte ji, bude se přehrávat na Disco 2
3. Zařízení bez funkce bluetooth nepodporují bezdrátové ovládání tlačítek na Disco 2. Hudbu ovládejte přímo v hudebním přehrávači.



Aplikovatelné ve státech Evropské unie a ostatních evropských zemí se systémem tříděného odpadu). Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci, naznačuje, že by neměl být likvidován společně s běžným domácím odpadem na konci jeho životnosti. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z nekontrolovaného nakládání s odpady, recyklujte prosím, tento produkt samostatně. Jako domácnost kontaktujte vašeho prodejce produktu nebo místní vládní kancelář pro více informací, jak zacházet s tímto druhem odpadu bez zatížení životního prostředí.

Jako firma kontaktujte svého dodavatele a zkontrolujte podmínky prodeje. Tento výrobek by neměl být součástí běžného odpadu.

Tento produkt je vybaven vestavěnou baterií, nesnažte se ji z výrobku vyndat, mohlo by dojít ke zranění nebo poškození zařízení. Pro vyjmutí baterie kontaktujte místní recyklační zařízení. Vestavěná baterie byla navržena tak, aby vydržela po celou životnost výrobku.

EURO COMMUNICATION EQUIPMENTS zastoupený Xavierem Marchentem, CEO dokládá, že SuperTooth® CRYSTAL je ve shodě se základními požadavky nařízení Evropského parlamentu 1999/5/EC ze dne 9. března 1999 o rádiových a telekomunikačních zařízeních.

CE 0560

Pro kompletní prohlášení o shodě navštivte <http://www.supertiith.net/download>

Euro Communication Equipments SAS

Route de Foix D117

11500 Nebias (Francie)

Označení a logo Bluetooth® je registrovaná obchodní značka Bluetooth SIG, Inc. Jakékoli použití této značky je podmíněno licencí. Ostatní použité obchodní značky jsou majetkem jejich vlastníků.

#### FCC Informace

##### 15.21

Změny a úpravy zařízení nejsou společností odpovědnou za shodu výslovně schváleny.

##### 15.105(b)

Toto zařízení bylo testováno a shledáno vyhovujícím s platnými limity pro digitální zařízení Třídy B, shodné se článkem 15 FCC pravidel. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytnutí ochrany proti škodlivým vlivům při používání v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vysílat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit rušení rádiového spojení. Nicméně neexistuje záruka, že se při konkrétní instalaci rušení neobjeví. Pokud toto zařízení způsobí rušení rádia nebo televizního

příjmu, které může být určeno zapnutím a vypnutím zařízení, může se uživatel pokusit napravit rušení některým z následujících způsobů:

- Přeorientováním nebo přemístěním přijímací antény.
- Zvýšením vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
- Konzultací s prodejcem nebo zkušeným rádio/TV technikem

Provoz výrobku musí splňovat dvě následující podmínky:

1. Zařízení nesmí mít škodlivé vlivy,
2. Zařízení musí absorbovat veškeré okolní rušení, včetně takových, která mohou zapříčinit nežádoucí působení.

Prohlášení FCC o ohrožení záření

Toto zařízení je v souladu s FCC FR limity pro ohrožení záření. Uživatel výrobku musí dodržovat výrobcem stanovené postupy při zacházení s produktem. Toto zařízení a jeho anténa nesmí být ve stejném místě nebo ve spojení s jinou anténou nebo transmitterem.

[www.supertooth.net](http://www.supertooth.net)